

ESPAÑOL

Ref: 3003-I

Este artículo (quemador de azúcar eléctrico 400W 230V) rfa. 3003-I, está garantizado contra todo defecto de fabricación por un periodo de 5 años.

El garante declina la totalidad de su responsabilidad por defectos o roturas originados por un mal uso del producto objeto de esta garantía, por un incorrecto suministro eléctrico así como por hacer caso omiso de las instrucciones de uso, mantenimiento o manipulación.

Para hacer efectiva esta garantía debe presentarla, debidamente sellada y con todos los datos completos, en el establecimiento donde adquirió el producto.

QUEMADOR DE AZÚCAR ELÉCTRICO

Diam. 7.7 cm Long./Lenght 37.5 cm 400 Vatios/Watts Volts : 230

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No conectar el aparato a la red eléctrica sin el soporte en posición de apoyo (Fig. 1).
- No tocar el aparato con manos o pies mojados o húmedos. No sumergir el aparato en agua.
- No permitir que los niños utilicen el aparato.
- Evitar que el cable toque las parte calientes del aparato.
- Desenchufar el aparato cuando no lo vaya a utilizar y antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, asegurándose el enfriamiento del aparato.
- No abandonar el aparato cuando está en funcionamiento porque puede ser una fuente de peligro.
- Atención: Cuando el aparato está en funcionamiento, la resistencia puede alcanzar temperaturas muy elevadas y existe riesgo de quemaduras.
- Asegúrese de que no haya objetos inflamables, p.e. papeles, paños de cocina, etc., sobre el quemador o cerca de él.
- No utilice o coloque este aparato sobre o cerca de superficies calientes (placas de cocina de gas o eléctrica, hornos, etc.).
- Después de utilizar el aparato, deje que se enfríe antes de guardarlo.
- Este aparato se debe utilizar sólo para quemar alimentos. No se utilice para otro uso.
- Si se decide no utilizar nunca más el aparato, corte el cable de alimentación después de desenchufarlo.
- Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas.
- Antes de utilizar el aparato verificar que la tensión de la red corresponda con la indicada en el aparato y que la línea de alimentación está limitada a 16 Amperios por dispositivo de protección adecuado.
- La seguridad eléctrica del aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a una instalación de tierra y utilización de interruptores diferenciales (o sistema análogo según tipo de instalación). En caso de dudas diríjase a personal profesionalmente cualificado.
- Este aparato no debe utilizarlo al aire libre.

**ESPAÑOL**

- En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, apagarlo y no tratar de arreglarlo. En caso de necesitar reparación dirigirse únicamente a personal cualificado.
- El usuario no debe proceder a la sustitución del cable. En caso de que esté estropeado o haya que sustituirlo, debe sustituirlo personal cualificado.
- El aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si ha tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Seguridad en aparatos electrodomésticos y analógicos: Este aparato cumple los requerimientos de la normativa europea UNE-EN-60335/1.

Compatibilidad Electromagnética: Este aparato ha sido desparasitado conforme a las Directivas de Compatibilidad Electromagnética. Este aparato es conforme con las directivas CEE relativas a los materiales en contacto con los alimentos.

2. MODO DE EMPLEO

- Conectar el quemador a la red eléctrica dejándolo en posición de reposo (Fig. 1) hasta que se haya calentado.
- Antes de la primera utilización, ponga el quemador en marcha, para eliminar las eventuales impurezas que pudiera tener. Para ello enchufe el aparato y déjelo encendido durante 5 minutos. Es posible que durante este primer proceso el quemador despidiera un poco de humo, lo cual es normal.
- Para proceder al quemado-tostado de los alimentos encienda el aparato, proceda a quemar la superficie del alimento y desconecte el aparato una vez haya concluido. Asegurarse el enfriamiento del mismo antes de proceder a su limpieza o almacenamiento.

3. LIMPIEZA

- Apague el quemador, déjelo enfriar antes de proceder a su limpieza.
- Pase con un paño ligeramente humedecido el exterior del aparato. No lo sumerja en agua ni lo ponga bajo el grifo.

4. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los materiales utilizados en el embalaje, en el producto y en los accesorios pueden ser reciclados. La correcta separación clasificada de los restos de materiales favorece la re-utilización de materiales reciclables.

Cuando decida dejar el aparato fuera de uso, es conveniente dejarlo inservible cortando el cable por ejemplo, para deshacerse de él, es preciso seguir el procedimiento de eliminación de residuos adecuado. Para más información sobre este tema, póngase en contacto con las autoridades locales.

