



PROGRAMACION UVT

1308-1309-1310-1311-1312

1-Dejar encendido la luz del ventilador desde el interruptor para que entre corriente al producto.

2- Pulsar los dos botones a la vez ON/OFF Y HI (durante tres segundos).

3- La luz del mando debe parpadear durante tres segundos y el mando ya funcionara correctamente.